


Druckluft-Fettpresse / Air Grease Gun

EXPLOSIONSZEICHNUNG / EXPLODED VIEW



TEILELISTE / PART LIST

Nr. No.	Bezeichnung Description
1	Handgriff Handle
2	Luftdruckkupplung Air Fitting
3	Schalter Switch
3-1	Auslöser & Stift Trigger & Pin
4	Gehäuseschraube Body Screw
5	Luftdruckkolben Air Plunger
6	Kurze Feder Short Spring
7	Gehäusekappe Housing Cap
8	Adapter Adapter
9	Tülle Spout
10	Entlüftungsventil Air Vent Valve
11	Befüllanschluss Filler Plug

Nr. No.	Bezeichnung Description
12	Dichtung Gasket
13	Plunger Nut Kolbenmutter
14	Plunger Washer Kolbenscheibe
15	Plunger Kolben
16	Gegendruckscheibe Backlash Gasket
17	Langes Federpaket Long Spring Kit
18	Kartuschenzylinder Container Tube
18-1	Bodenkappe Bottom Cap
19	Kolbenstange Piston Rod
20	Kolbengriff Plunger Handle
21	Mitnehmerscheibe Catch Plate